

FISA TEHNICA

REZERVOR HIDROFOR CU MEMBRANĂ INTERSCHIMBABILĂ

PRODUCĂTOR:

CIMM SpA
via Caprera, 13 Castello di Godego
website: www.cimmspa.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepeș nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINATIE:

- este destinat a fi utilizat în toate sistemele de distribuție a apei civile sau industriale
- datorită caracteristicilor fizice și chimice speciale aceste vase de expansiune pot fi utilizate la fel de bine în sisteme de încălzire și aer condiționat

GAMA DE PRODUSE:

Denumire	Cod	Capacitate (L.)
Rezervor hidrofor AFE CE cu membrană interschimbabilă (Plucru 10 bar , temperatura de lucru: - 10°C ~ 100 °C)	CM620035	35
	CM620050	50
	CM620060	60
	CM620080	80
	CM620100/01 0	100
	CM620150	150
	CM620200/02 0	200
	CM620300	300
	CM620500	500
	CM620750	750

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

- vasele de expansiune sunt compuse din două părți: corp din otel vopsit în câmp electrostatic și o membrană elastică din EPDM care poate fi schimbată
- partea exterioară a vaselor de expansiune este protejată de o vopsea epoxidică de culoare albastră (RAL 5015) sau albă (RAL 9010) (2000 – 5000 L)

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Cod	Model	ϕ(mm)	H (mm)	Intrare racord apa	Tipul membra nei de cauciuc	Presiune standard de preincarca re	Presiune maxima de lucru	Tempe ratura de lucru (°C)	Culoare finisaj exterior		
620035	AFE CE 35	380	475	M 1 " Gas	EPDM	1,5	10,0	-10 -- + 100	Albastru RAL 5015		
620050	AFE CE 50	380	720								
620060	AFE CE 60	380	830								
620080	AFE CE 80	460	760								
620100/010	AFE CE 100	460	880								
620150	AFE CE 150	510	1030	M 1" 1/4 Gas		2,5					
620200/020	AFE CE 200	590	1100								
620300	AFE CE 300	650	1250								
620500	AFE CE 500	750	1600								
620750	AFE CE 750	800	1850	F 2" Gas							


NOTA:

Înainte de montaj, verificați integritatea produsului. Nu sunt permise sub nici o formă găurirea, încălzirea sau deschiderea vasului de expansiune sau a rezervorului de presiune. Nu utilizați produsul la temperaturi sau presiuni mai mari decât cele indicate pe etichetă. Nu utilizați vasul de expansiune sau rezervorul de presiune în alt scop decât cel destinat și menționat pe etichetă. Nu este

permisă distrugerea sau îndepărtarea etichetei. Verificați împământarea sistemului pentru evitarea coroziunii electrochimice. În timpul proiectării nu au fost luate în considerare efectele zăpezii, cutremurelor, traficului; aceste efecte trebuie luate în considerare la momentul proiectării instalației. Producătorul nu răspunde de daunele aduse proprietății sau de rănirea persoanei cauzate de transportul și manipularea incorectă a produsului, utilizarea sau instalarea incorectă sau contrar instrucțiunilor producătorului.

Se recomandă verificarea anuală a vasului de expansiune de către personal autorizat. Înainte de verificare asigurați-vă că vasul este golit de apă iar funcționarea sistemului este oprită în întregime. Dacă este necesară represiurizarea, presiunea nu trebuie să depășească valorile indicate pe etichetă.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.