

Instalarea controlerului Wi-Fi în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în apropierea telefonului dvs. mobil. Verificați dacă sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere a dispozitivului.

PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. mobil.




Powered By
tuya





PASUL 2 - ÎNREGISTRAȚI UN CONT NOU


Pentru a înregistra un cont nou, urmați pașii de mai jos:



Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea. Introduceți adresa de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.




Introduceți codul pe care l-ați primit în e-mail. Nu uitați, aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!




Apoi, setați parola de conectare.

PASUL 3 - CONECTAȚI CONTROLERUL LA WI-FI


După instalarea aplicației și crearea unui cont:




Pe dispozitivul mobil, asigurați-vă că aplicația ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și locația. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2.4 GHz căreia doriți să-i atribuiți controlerul.




Asigurați-vă că controlerul este conectat la sursa de alimentare. Apoi apăsați și mențineți apăsată butoanele controlerului timp de aproximativ 3 secunde până când pe afișaj apare mesajul „PA”. Apoi eliberați tastele. Este invocat modul de asociere.




În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitivul”.




După ce ați găsit termostatul, mergeți la „Add”.




Selectați rețeaua Wi-Fi în care va funcționa controlerul și introduceți parola pentru acea rețea.



Așteptați ca aplicația să configureze termostatul cu rețeaua Wi-Fi selectată.



Apăsați „DONE”.



Controlerul a fost instalat și afișează interfața principală.

Cum rezolvăm problemele?

DESCRIERE	SOLUȚIE
Pictograma de conexiune la internet nu este afișată pe controler.	Controlerul nu are acces la internet. Verificați conexiunea la internet. În acest caz, este posibil să se controleze controlerul la nivel local cu ajutorul unui dispozitiv mobil. Dispozitivul mobil și controlerul trebuie să se afle în aceeași rețea Wi-Fi.
Pictograma de conexiune Wi-Fi clipește pe controler.	1. Rețeaua Wi-Fi în care a fost instalat controlerul este dezactivată. Verificați routerul și conexiunea Wi-Fi. În acest caz, este posibil să controlați controlerul local prin Bluetooth. Dispozitivul mobil trebuie să aibă acces la internet (prin Wi-Fi sau date mobile) și să se afle în imediata apropiere a controlerului. 2. Controlerul se află în modul de împerechere. Reinstalați controlerul.
Controlerul afișează eroarea E2.	Verificați sau conectați un senzor de temperatură extern.
Controlerul are afișajul oprit.	Verificați dacă ați conectat corect cablurile sau dacă controlerul nu este dezactivat de la nivelul aplicației.

Restabilirea setărilor implicite

Pentru a restabili setările implicite ale controlerului, țineți apăsată butoanele + timp de aproximativ 8 secunde. Se va afișa mesajul FA. Apoi eliberați tastele. Controlerul va reporni, va restabili valorile implicite (din fabrică) și va afișa ecranul principal.

