


Ghid rapid

RO Ver. 5.1
Release date: VII 2024
Soft:
Main module: v1.1.3
MCU: v1.1.3

Funcționează cu aplicația



Powered By



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna
Polonia

www.engocontrols.com

Specificații tehnice

Alimentare	5V DC micro USB
Comunicare	Wi-Fi 2,4GHz
Dimensiuni	72 x 72 x 21 mm

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA:

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întregul manual, înainte de instalare sau utilizare.

INTRODUCERE

EIRTX este un produs universal care poate înlocui o telecomandă tradițională. Acesta vă permite să controlați în mod convenabil diverse dispozitive de recepție în infraroșu, cum ar fi TV, decodor, aparat de aer condiționat etc. Suportă pornirea/oprirea locală și de la distanță a dispozitivelor. În plus, utilizând aplicația mobilă ENGO Smart, puteți crea scene pentru, de exemplu, pornirea/oprirea automată a televizorului sau a aparatului de aer condiționat (numai când Wi-Fi este disponibil).

Caracteristicile produsului:


Standard de comunicare Wi-Fi 2,4 GHz



compatibilitate cu aplicația ENGO Smart (în tehnologia Tuya Cloud)



dispozitivul funcționează cu majoritatea dispozitivelor IrDA de pe piață



telecomandă universală cu infraroșu



design minimalist



ușurință în utilizare

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Instalare:

Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.


AVERTISMENT:

Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.


Explicație pentru indicatorul LED

Starea LED-ului	Starea dispozitivului	Explicație
LED-ul clipește	Dispozitivul este în modul de împerechere	Acest mod este activat ținând apăsat butonul Reset (10 sec.)
LED-ul este oprit	1. Dispozitivul este conectat la Internet 2. Fără alimentare	1. Mod de lucru normal 2. Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare
LED-ul se aprinde	1. Dispozitivul nu este conectat la Internet 2. Dispozitivul este în modul de învățare	1. Verificați calitatea conexiunii la rețea sau dacă routerul este conectat corect 2. Când dispozitivul este conectat corect la rețea, acesta trece în modul de învățare. Când procesul este reușit, LED-ul galben se stinge

Instalare EIRTX

Atenție!

Conectați telecomanda EIRTX la o sursă de curent alternativ de 230 V, utilizați numai fișa și cablul USB furnizate. Telecomanda trebuie plasată în aceeași încăpere cu dispozitivele controlate. EIRTX trimite un semnal infraroșu - lipsa barierelor arhitecturale este necesară pentru controlul adecvat al dispozitivelor.


Aplicație pentru dispozitive cu ENGO APP și dispozitive


Instalarea telecomenzii IR în APP

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.




PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înscriere” pentru a crea cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.




Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Rețineți că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!



Apoi setați parola de conectare.

PASUL 3 - CONECTAREA TELECOMENZII IR LA WI-FI


După instalarea aplicației și crearea unui cont:




Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți dispozitivul.




Asigurați-vă că dispozitivul este pornit. Folosind codul PIN inclus, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 8 secunde până când LED-ul începe să clipească. Modul de împerechere este activat.




În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.




După ce găsiți dispozitivul dispozitiv, mergeți la „Adăugare”.




Selectați rețeaua Wi-Fi în care va funcționa dispozitivul și introduceți parola acestei rețele.




Așteptați ca aplicația să configureze dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi selectată.




Faceți „DONE”.




Transmițătorul IrDa a fost instalat și afișează interfața principală.




Apoi puteți asocia orice dispozitiv care acceptă telecomanda cu infraroșu. Faceți clic pe „Adaugă”.



Alegeți tipul de dispozitiv cu care doriți să conectați telecomanda IR.



Alegeți „Potrivire rapidă”.



Găsiți marca dispozitivului din listă și urmați instrucțiunile suplimentare.

Resetarea telecomenzii

Pentru a restabili setările implicite ale dispozitivului, apăsați butonul RESET și mențineți-l apăsat timp de aproximativ 10 secunde - până când LED-ul se aprinde. Telecomanda IR se va reseta apoi la setările implicite (din fabrică) și procesul de împerechere va începe.

