

Termostat de instalare în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DESCARCĂ APP-UL ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.




PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.



Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Amintiți-vă că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!!




Apoi setați parola de conectare.

PASUL 3 - Conectarea releului la rețeaua ZigBee


După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați acești pași:




Asigurați-vă că gateway-ul ZigBee a fost adăugat la aplicația Engo Smart. Asigurați-vă că releul este conectat la sursa de alimentare. LED-ul roșu ar trebui să clipească rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul timp de aproximativ 8 secunde. Releul va intra în modul de împerechere.




Introduceți interfața gateway interfață.



În „Lista de dispozitive Zigbee” accesați „Adăugați dispozitive”.




Așteptați până când aplicația găsește dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.




Releul a fost instalat și afișează interfața principală.

Conexiunea senzorului extern de temperatură


Contactele S1/S2 pot fi utilizate pentru conectarea senzorului de temperatură EFS300. Pentru a activa senzorul, urmați pașii de mai jos:




Asigurați-vă că senzorul este conectat. Apoi mergeți la „Setări”.



Faceți clic pe „Setare tip comutator”.



Select „Temperature sensor”.




Valoarea temperaturii măsurate apare pe ecranul principal al releului.

Termostat de legare cu modulul/releu


Asigurați-vă că releul și termostatul sunt în aceeași rețea ZigBee (sunt adăugate la același gateway).




Pentru a lega corect termostatul cu releul, mai întâi faceți clic rapid pe butonul de pe dispozitiv de 5 ori. Dioda LED roșie va începe să clipească încet, ceea ce înseamnă că dispozitivul va activa modul de conectare.




Pe termostatul EONE, țineți apăsat butonul ▲ și ▼ până când apare mesajul „bind”.



Eliberați tastele, funcția de legare (procesul de conectare a termostatlui cu cutia de comandă) este activă.



Procesul de „legare” durează până la 300 de secunde.



După încheierea cu succes a operațiunii de legare, se va afișa mesajul „Sfârșit”. LED-ul de pe modul nu va mai clipi.



ATENȚIE:

Dacă procesul de legare eșuează, acesta trebuie repetat, luând în considerare distanțele dintre dispozitive, obstacolele și interferențele locale ale semnalului radio.



Amintiți-vă:

Raza de acțiune radio poate fi mărită prin intermediul repetitoarelor ZigBee Engo.



ATENȚIE:

Când termostatul este conectat la modul, releul se va opri după 50 de minute, dacă se pierde comunicarea între dispozitive.

Resetare din fabrică

Pentru a reseta dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de funcție timp de aproximativ 8 secunde până când LED-ul clipește roșu. Releul va fi eliminat din rețeaua ZigBee și din gateway, apoi trece în modul de împerechere. Acum este posibil să adăugați din nou releul (consultați PASUL 3 - CONECTAREA RELEULUI LA REȚEAUA ZigBee).

