



Ghid rapid

Ver. 1.0
Release date: X 2024
Soft: v0.1.2

Funcționează cu
 ENGO SMART App

Powered By
 tuya



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store

Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rołna 4
43-262 Kobielice
Polonia

www.engocontrols.com

Specificații tehnice

Alimentare	1x CR123A
Comunicare	ZigBee 3.0 2.4GHz
Nivel sonor	≥ 85dB
Dimensiuni [mm]	60 x 60 x 49

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Introducere

Senzorul detectează prezența fumului în timp real. Dispozitiv cu consum redus de energie - funcționează fiabil pentru o perioadă lungă de timp, fără a fi necesară schimbarea frecventă a bateriei. Senzorul poate fi montat folosind bandă adezivă față-verso sau știfturi de montare. Prin lucrul cu aplicația ENGO Smart, utilizatorii își pot monitoriza dispozitivul de la distanță. Dispozitivul emite un sunet de alarmă puternic și clar atunci când este detectată o amenințare. Este necesară o poartă de internet ZigBee pentru instalarea în aplicație.

Caracteristicile produsului

- Funcționează cu ENGO Smart (Compatibil cu aplicația Tuya)
- Standard de comunicare ZigBee 3.0
- Detectează fumul
- Alarmă sonoră puternică și clară
- Dimensiune mică

Safety information

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.


Instalare

Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.

ATENȚIE:


Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.

Descrierea dispozitivului



1. Buton de împerechere
2. Butonul Test/Muț (dioda LED situată în buton)
3. Baterie CR123A
4. Suport


Funcționarea butoanelor



Pentru a seta dispozitivul în modul de împerechere, apăsați și mențineți apăsat butonul de împerechere timp de 3 secunde.
Pentru a scoate dispozitivul din rețea, apăsați și mențineți apăsat butonul de împerechere timp de 5 secunde.

Indicație LED


Stare	LED	Sunset de alarmă
Mod de împerechere	LED-ul verde clipește de 5 ori pe secundă	N/A
Împerechere reușită	LED-ul verde rămâne fix timp de 3 secunde	N/A
Împerechere nereușită	LED-ul verde clipește încet (de două ori pe secundă) de șase ori	N/A
Deconectare	LED-ul roșu se aprinde, apoi LED-ul verde clipește lent de șase ori	N/A
Test	LED-ul roșu clipește rapid	Rapid "Di-Di-Di"
Alarm	LED-ul roșu clipește rapid	Rapid "Di-Di-Di"
Standby	LED-ul roșu clipește la fiecare 53 sec	N/A
Mute	LED-ul roșu clipește la fiecare 10 sec	N/A
Low Power	LED-ul roșu clipește o dată	Di" la fiecare 53 sec
Fault	LED-ul roșu clipește de două ori la fiecare 53 sec	Di-Di" de două ori la fiecare 53 sec




Pentru a testa sau a dezactiva alarma, apăsați și mențineți apăsat butonul Test / Dezactivare timp de 3 secunde.

Plasarea corectă

Locul preferat pentru instalarea detectorului de fum este în centrul tavanului, deoarece căldura și fumul se ridică la tavan și se vor răspândi lateral. Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm de lumini și decorațiuni și de cel puțin 15 cm de pereți și colțuri.



Plafon plat




Plafon înclinat


Instalare



Rotiți senzorul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l separa de suport.



Instalați suportul folosind șuruburile sau banda dublu față furnizată.



Îndepărtați banda izolatoare a bateriei pentru a porni detectorul și rotiți senzorul în sensul acelor de ceasornic în suport.

Senzor de instalare în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DOWNLOAD ENGO SMART APP

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.




PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care codul de verificare va fi trimis.




Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Amintiți-vă că aveți la dispoziție doar 60 secunde pentru a introduce codul!




Apoi setați parola de conectare.

PASUL 3 - CONECTAREA Senzorului la rețeaua ZigBee


După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați acești pași:




Asigurați-vă că gateway-ul ZigBee a fost adăugat la aplicația Engo Smart. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de împerechere cu pinul atașat timp de aproximativ 3 secunde până când LED-ul verde începe să clipească. Senzorul va intra în modul de împerechere.



Introduceți interfața gateway interfață.



În „Lista de dispozitive ZigBee” accesați „Adăugați dispozitive”.



Așteptați până când aplicația găsește dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.



Senzorul a fost instalat și afișează interfața principală.

Resetare din fabrică

Pentru a restabili setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul de împerechere cu pinul atașat timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul verde începe să clipească. Dispozitivul va fi eliminat din rețeaua ZigBee și din memoria gateway-ului. Îl puteți adăuga din nou (consultați PASUL 3 - CONECTAREA SENZORULUI LA rețeaua ZigBee).

