


FISA TEHNICA

Conector PEX



Conectorul ofera o legătură sigura între corpul robinetului și țevă. Această legătură este potrivită mai ales pentru țevile de cupru și țevile de oțel cu pereți subțiri, și dacă este nevoie, poate fi oricând anulată. O etanșeitate impecabilă și de durată este garantată atunci când montajul a fost realizat potrivit instrucțiunilor de utilizare.

Instrucțiuni de folosire:



- montați partile componente ale fittingului în ordinea și direcția indicată de imaginea alăturată;
- inserați teava pe fitting apoi introduceți inelul de cauciuc pentru etansare asigurați-vă ca acesta este curat și evitați strivirea o-ringului;
- Insurubați piulita pe filet manual cât este posibil apoi folosiți cheia AC 670;
- este recomandat să lubrifiați partile din cauciuc doar cu apă (partile din cauciuc nu se vor lubrifia niciodată cu uleiuri minerale sau grasimi, combinația EPDM este compatibilă doar cu lubrifianți pe baza de silicon);
- observați momentul strungerii pe teava a piulitei în funcție de tipul fittingului și a tevi.

DIMENSIUNI SI CODURI

COD	DIMENSIUNI
500590	EUROK x 12/1
520041	EUROK x 12/2
500679	EUROK x 14/2
500148	EUROK x 15/1,7
500769	EUROK x 15/2,5
500591	EUROK x 16/1,5
500680	EUROK x 16/2
500681	EUROK x 16/2,2
500682	EUROK x 17/2
500145	EUROK x 18/1,8
500650	EUROK x 18/2
506020	EUROK x 18/2,5
500651	EUROK x 20/2
500649	EUROK x 20/2,8
506200	EUROK x 20/3,4
500753	EUROK x 21/2,5

I.V.A.R. HVAC ROMANIA
Bulevardul Biruintei, nr.139,
Pantelimon, Ilfov
Tel. +4021.350.31.81
Fax +40213515115
www.ivar-ro.com
bogdan.niculescu@ivar-ro.com

I.V.A.R. își rezerva dreptul să facă modificări și îmbunătățiri produselor și documentației aferente în orice moment fără notificare prealabilă. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.