


# FISA TEHNICA

## Conector PEXAL



Conectorul ofera o legătură sigura între corpul robinetului și țevă. Această legătură este potrivită mai ales pentru țevile de cupru și țevile de oțel cu pereți subțiri, și dacă este nevoie, poate fi oricând anulată. O etanșeitate impecabilă și de durată este garantată atunci când montajul a fost realizat potrivit instrucțiunilor de utilizare.

### Instructiuni de folosire:



- montati partile componente ale fittingului in ordinea si directia indicata de imaginea alaturata;
- inserati teava pe fitting apoi introduceti inelul de cauciuc pentru etansare asigurati-va ca acesta este curat si evitati strivirea o-ringului;
- Insurubati piulita pe filet manual cat este posibil apoi folositi cheia AC 670;
- este recomandat sa lubrifiați partile din cauciuc doar cu apa (partile din cauciuc nu se vor lubrifia niciodata cu uleiuri minerale sau grasimi, combinatia EPDM este compatibila doar cu lubrifianți pe baza de silicon);
- observati momentul strangerii pe teava a piulitei in functie de tipul fittingului si a tevi.

### DIMENSIUNI SI CODURI

COD	DIMENSIUNI
506061	EUROK x 12/1,8
500981	EUROK x 12/2
500683	EUROK x 14/2
500400	EUROK x 15/1,5
500684	EUROK x 16/2
500579	EUROK x 16/2,25
506040	EUROK x 16,2/2,6
500012	EUROK x 17/2
500685	EUROK x 18/2
500754	EUROK x 18/2,5
500914	EUROK x 20/2
500009	EUROK x 20/2,25
501010	EUROK x 20/2,5
506295	EUROK x 20/2,9

I.V.A.R. HVAC ROMANIA  
Bulevardul Biruintei, nr.139,  
Pantelimon, Ilfov  
Tel. +4021.350.31.81  
Fax +40213515115  
www.ivar-ro.com  
bogdan.niculescu@ivar-ro.com

*I.V.A.R. isi rezerva dreptul sa faca modificari si imbunatatiri produselor si documentatiei aferente in orice moment fara notificare prealabila. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea, chiar si partiala, este interzisa fara permisiunea proprietarului drepturilor de autor.*