

Regulatorul solar

Manual pentru tehnicianul
de specialitate

Instalarea

Comanda

Funcții și opțiuni

Detectarea erorilor



11207838

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat RESOL.

Vă rugăm citiți aceste instrucții cu atenție pentru a putea folosi în mod optim performanța acestui aparat.

Vă rugăm păstrați aceste instrucții cu grijă.

ro

Manual

www.resol.com

Instrucțiuni de protecție

Vă rugăm urmați aceste instrucțiuni de protecție pentru a exclude pericolele pentru oameni și pagubele materiale.

Reglementări

Pe durata lucrărilor, respectați normele, reglementările și directivele valabile!

Date privind aparatul

Utilizarea conformă cu destinația

Regulatorul solar este conceput pentru comanda electronică și reglarea instalațiilor termice standard de căldură solară cu respectarea datelor tehnice indicate în aceste instrucțiuni.

Utilizarea neconformă cu destinația provoacă excluderea tuturor pretențiilor de responsabilitate.

Declarație de conformitate CE

Produsul corespunde celor mai relevante directive și, de aceea, este prevăzut cu marca CE. Declarația de conformitate poate fi solicitată la producător.



Indicație

Câmpurile electromagnetice puternice pot afecta funcționarea regulatorului.

→ Se asigură faptul că regulatorul și instalația nu sunt expuse unor surse puternice de radiație electromagnetică.

Sub rezerva erorii și modificărilor tehnice.

Grupul-țintă

Aceste instrucțiuni se adresează exclusiv specialiștilor autorizați.

Lucrările asupra instalației electrice pot fi efectuate numai de către electricieni specialiști.

Prima punere în funcție trebuie realizată de către producătorul instalației sau de către un expert numit de acesta.

Descrierea simbolurilor

ATENȚIONARE! Indicațiile de atenționare sunt marcate cu un triunghi de atenționare!



→ Se indică modul în care poate fi evitat pericolul!

Cuvintele de semnal semnalează gravitatea pericolului care apare dacă nu este evitat.

- **ATENȚIONARE** semnifică faptul că pot să apară accidentări ale persoanelor, iar în anumite cazuri chiar și accidentări mortale
- **ATENȚIE** semnifică faptul că este posibilă apariția pagubelor materiale

i Indicație



Indicațiile sunt marcate cu un simbol de informație.

→ Paragrafele marcate cu o săgeată necesită o acțiune.

Salubrizarea

- Materialul de împachetare al aparatului se salubriză ecologic.
- La sfârșitul duratei de viață, acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu urban. Aparatele vechi trebuie salubrizate ecologic de către o unitate autorizată. La cerere vă putem colecta aparatele vechi achiziționate de la noi și vă putem garanta o salubrizare ecologică.





DeltaSol® CS/2 a fost conceput special pentru controlul în funcție de turatie a pompelor de înaltă eficiență în instalațiile solare standard și de încălzire. Acesta conține două ieșiri PWM și suplimentar o intrare pentru un Grundfos Direct Sensor™ VFD, cu ajutorul căreia este posibilă o contorizare cu precizie a cantității de căldură.

Conținut

1	Vedere de ansamblu	4	5	Punere func	11
2	Instalarea.....	5	6	Vederea de ansamblu asupra canalului	13
2.1	Montajul.....	5	6.1	Canale de afi aj.....	13
2.2	Conexiune electric	5	6.2	Canale de reglare	16
2.3	Grundfos Direct Sensor™ VFD.....	6	7	Detectarea erorilor.....	25
2.4	Ie iri PWM.....	6	8	Index	29
2.5	Comunicarea datelor / magistral	6			
2.6	Alocare terminali.....	7			
3	Comanda i func ionarea.....	9			
3.1	Taste	9			
4	Display-ul de monitorizare a sistemului	9			
4.1	Coduri de aprindere intermitent	10			

1 Vedere de ansamblu

- Special pentru comanda pompelor de mare eficiență
- 1 intrare pentru un Grundfos Direct Sensor™ VFD
- Display-ul de monitorizare a sistemului
- Până la 4 senzori de temperatură Pt1000
- Relee de semiconductor pentru reglarea turației
- Comanda pompelor EC
- Contor. cant căld.
- Meniul de punere în funcțiune
- Controlul funcționării
- Opțiunea de purjare înapoi
- Comutare între °C și °F



Date tehnice

Intrări: 4 senzori de temperatură Pt1000, 1 Grundfos Direct Sensor™ VFD

Ieșiri: 1 relee semiconductoare, 1 ieșiri PWM

Frecvență PWM: 512 Hz

Voltaj PWM: 10,5 V

Capacitate de comutare: 1 (1) A 100–240 V~ (releu semiconductor)

Capacitatea totală de comutare: 1 A 240 V~

Alimentare: 100–240 V~, 50–60 Hz

Tipul racordării: Y

Putere absorbită - Standby: 0,86 W

Modul de funcționare: Tip 1.C.Y

Tensiune nominală - de impuls: 2.5 kV

Interfață de date: RESOL VBus®

Ieșire de curent VBus®: 35 mA

Funcții: Controlul funcționării, tachometru pentru ore de funcționare, reglarea turației, opțiunea Purjare, calorimetru.

Carcasă: Masă plastică, PC-ABS și PMMA

Montajul: Montaj pe perete, posibilitate de montaj în tabloul de comandă

Afișaj/display: Monitor de sistem pentru vizualizarea instalației, afișaj cu 16 segmente, afișaj cu 7 segmente, 8 simboluri pentru starea sistemului

Comanda: Prin trei butoane în partea frontală a carcasei

Tipul de protecție: IP 20/EN 60529

Clasa de protecție: I

Temperatura ambiantă: 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]

Gradul de murdărie: 2

Dimensiuni: 172 x 110 x 46 mm

2 Instalarea

2.1 Montajul

ATENȚIONARE! Electrocucare!



Dacă se deschide carcasa sunt prezente componente aflate sub tensiune!

→ Înaintea fiecărei deschideri a carcasei se decuplează complet aparatul de la tensiunea de rețea!



Indicație

Câmpurile electromagnetice puternice pot afecta funcționarea regulatorului.

→ Se asigură faptul că regulatorul și sistemul nu sunt expuși unor surse puternice de radiație electromagnetică.

Aparatul se montează exclusiv în încăperi interioare uscate.

Regulatorul trebuie să poată fi decuplat de la rețea cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar cu un traseu de separare de minim 3 mm la toți polii resp. cu un întrerupător (siguranță) în conformitate cu reglementările de instalare valabile.

La instalarea cablului de conectare la rețea și a cablurilor de senzor se acordă atenție poziționării separate.

Efectuați următorii pași pentru montarea aparatului pe perete:

- Se desface șurubul cu cap în cruce din obturator, iar obturatorul se trage în sus, afară din carcasa.
- Punctul de prindere se marchează pe bază, iar diblurile alăturate se montează preliminar cu șurubul aferent.
- Carcasa se prinde de punctul de prindere și se marchează pe bază punctul inferior de fixare (distanța între orificii 130 mm).
- Se introduce diblul inferior.
- Carcasa se prinde deasupra și se fixează cu șurubul de fixare inferior.
- Conexiunile electrice se realizează conformă pozării bornelor (a se vedea pagina 5).
- Obturatorul se așează pe carcasa.
- Carcasa se închide cu șuruburile de fixare.



2.2 Conexiune electrică

ATENȚIONARE! Electrocucare!



Dacă se deschide carcasa sunt prezente piese aflate sub tensiune!

→ Înaintea fiecărei deschideri a carcasei se decuplează complet aparatul de la tensiunea de rețea!

ATENȚIE!



Descărcare electrostatică!

Descărcarea electrostatică poate cauza deteriorarea componentelor electronice!

→ Se asigură descărcarea statică înaintea atingerii interiorului carcasei!



Indicație

Racordul la rețea trebuie efectuat în principiu cu pământarea comună a clădirii la care este conectată conducta circuitului solar!

Indicație

Conecțarea aparatului la tensiunea de rețea este întotdeauna ultima etapă de lucru!

Indicație

La utilizarea unor consumatori care nu au turăția reglată, de ex. supape, turăția trebuie reglată pe 100 %.

Tensiunea de alimentare trebuie să fie 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz). Cablurile flexibile trebuie fixate cu descărările la tractiune alăturate și cu șuruburile aferente pe carcasa.

Regulatorul este echipat cu două relee semiconductoare, la care se pot conecta consumatori cum ar fi pompe, supape etc.:

Releu 1

18 = conductor R1

17 = conductor neutru N

13 = conductor împământare

Racordul la rețea se realizează la următoarele borne:

19 = conductor neutru N

20 = conductor L

12 = conductor împământare (⊕)


Senzorii de temperatură (S1 până la S4) trebuie conectați cu polaritate aleatorie la următoarele cleme:

1 / 2 = Senzor 1 (de ex. senzor colector)

3 / 4 = Senzor 2 (de ex. senzor rezervor)

5 / 6 = Senzor 3 (de ex. senzor rezervor sus)

7 / 8 = Senzor 4 (de ex. senzor return)

**2.3 Grundfos Direct Sensor™ VFD**

Regulatorul este echipat cu 1 intrare digitală pentru un Grundfos Direct Sensor™ (VFD) pentru măsurarea debitului și a temperaturii. Racordarea se face pe clema VFD (stânga jos).

2.4 Ieșiri PWM

Reglarea turăției unei pompe EC se face printr-un semnal PWM. Suplimentar față de conexarea la releu, pompa trebuie conectată la una din ieșirile PWM. Alimentarea cu tensiune a pompei EC se face prin pornirea sau oprirea releului respectiv.

Cei doi pini din partea stângă a conexiunii marcat "PWM" sunt ieșirile de control pentru o pompă cu intrare de control PWM. Cei doi pini din dreapta sunt inactive.

PWM

1 = ieșire PWM 1, semnal de comandă

2 = ieșire PWM 1, GND

2.5 Comunicarea datelor / magistrală

Regulatorul dispune de **RESOL VBus®** pentru comunicarea datelor și preia partaj și alimentarea cu energie a modulelor externe. Conexiunea se face cu polaritate aleatorie pe clemele marcate cu **VBus**.

Prin această magistrală de date se pot conecta unul sau mai multe module **RESOL VBus®**.




În plus, regulatorul poate fi conectat la un PC sau la rețea cu adaptorul de interfață **RESOL VBus®/USB** sau **VBus®/LAN** (nu este conținut în volumul de livrare). Pe pagina de Internet **RESOL www.resol.com** vă stau la dispoziție diferite soluții pentru vizualizare și parametrizarea de la distanță.

2.6 Alocare terminali

Regulatorul calculează diferența de temperatură dintre senzorul colectorului S1 și senzorul rezervorului S2. Dacă diferența este mai mare sau egală cu diferența temperaturii de pornire setată (DTO), pompa solară este activată de către releul 1, iar rezervorul este încărcat până la atingerea diferenței temperaturii de oprire (DTF) sau a temperaturii maxime a rezervorului (SMX).

Optional, pot fi conectați senzorii S3 și S4. S3 poate fi folosit optional și ca senzor de referință pentru opțiunea Oprirea de urgență a rezervorului (OSEM)

Dacă este activată contorizarea cantității de căldură (OHQM), atunci S4 și VFD sunt utilizati ca senzor de tur respectiv de return.



Canale de afișaj

Canal	Descriere	Bornă de racordare	Pagina
INIT	x* Inițializare ODB activă	-	13
FLL	x* Timpul de umplere ODB activ	-	13
STAB	x* Stabilizare ODB activă	-	13
COL	x Temperatura colectorului	S1	14
TST	x Temperatura rezervorului	S2	14
S3	x Temperatura senzorului 3	S3	14
TSTT	x* Temperatura rezervorului sus	S3	14
S4	x Temperatura senzorului 4	S4	14
TFL	x* Senzorul de temperatură pe tur	S1/S4/VFD	14
TR	x* Temperatura senzorului de return	S4/VFD	14
VFD	x* Temperatură Grundfos Direct Sensor™	VFD	14
L/h	x* Debit Grundfos Direct Sensor™	VFD	14
n %	x Turăție R1	R1	14
hP	x Ore de funcționare R1	R1	15
kWh	x* Cantitatea de căldură kWh	-	15
MWh	x* Cantitatea de căldură MWh	-	15

Canale de reglare

Canal	Descriere	Setare fabrică	Pagina
DT_O	x Diferența temperaturii de pornire R1	6,0 K [12,0 °Ra]	16
DT_F	x Diferența temperaturii de oprire R1	4,0 K [8,0 °Ra]	16
DT_S	x Diferența temperaturii nominale R1	10,0 K [20,0 °Ra]	16
RIS	x Creștere R1	2 K [4 °Ra]	16
PUM	x Comanda pompelor R1	PSOL	17
nMN	x Turăția minimă R1	30 %	17
nMX	x Turăția maximă R1	100 %	17
S_MX	x Temperatura maximă a rezervorului	60 °C [140 °F]	18
OSEM	x Optiunea Oprirea de urgență a rezervorului	OFF	18
	Temperatură urgență colector	130 °C [270 °F]	18
EM	x Temperatură urgență colector dacă este activat ODB:	95 °C [200 °F]	18
OCC	x Optiunea Răcirea colectorului	OFF	19
CMX	x* Temperatura maximă a colectorului	110 °C [230 °F]	19
OSYC	x Optiunea Răcirea sistemului	OFF	19

Canale de reglare


Canal	Descriere	Setare fabrică	Pagina
DTO	x* Diferența temperaturii de pornire răcire	20.0 K [40.0 °Ra]	19
DTCF	x* Diferența temperaturii de oprire răcire	15.0 K [30.0 °Ra]	19
OSTC	x Optiunea Răcirea rezervorului	OFF	20
OHOL	x Optiunea Răcirea rezervorului concediu	OFF	20
THOL	x* Temperatură răcirea rezervorului concediu	40 °C [110 °F]	20
OCN	x Optiunea limitarea minimă a colectorului	OFF	20
CMN	x* Temperatura minimă a colectorului	10 °C [50 °F]	20
OCF	x Optiunea Protecție contra înghețului	OFF	21
CFR	x* Temperatura de protecție antiîngheț	4,0 °C [40,0 °F]	21
GFD	x Grundfos Direct Sensor™	OFF	21
OHQM	x Optiunea contorizarea cantității de căldură	OFF	21
SEN	x Alocare VFD	2	22
FMAX	x* Debitul maxim	6,0 l/min	22
MEDT	x* Tipul de antigel	1	22
MED%	x* Continut de antigel (numai dacă MEDT = propilenă sau etilenă)	45 %	22
ODB	x Optiune purjare înapoi	OFF	23
tDTO	x* Condiția de pornire ODB - perioada de timp	60 s	23
tFLL	x* Timp de umplere ODB	5,0 min	23
tSTB	x* Durata de stabilizare ODB	2,0 min	23
MAN	x Regim manual R1	Auto	24
LANG	x Limba	dE	24
UNIT	x Unitate temperatură	°C	24
RESE	x Reset - înapoi la setările din fabrică		24
#####	Numărul versiunii		

Legendă:

Simbol	Semnificație
x	Canalul este disponibil
x*	Canalul este disponibil dacă este activată optiunea corespunzătoare.

3 Comanda și funcționarea

3.1 Taste



Regulatorul este controlat prin 3 taste de sub display.

Tasta 1 (+) este utilizată pentru răsfoirea înapoie prin meniu sau pentru creșterea valorilor de setare. **Tasta 2 (-)** este utilizată pentru răsfoirea înapoi prin meniu sau pentru scăderea valorilor de setare. **Tasta 3 (OK)** este folosită la alegerea canalelor și la confirmarea setărilor.

În regimul de funcționare normal pot fi vizualizate numai canalele de afișaj.

→ Se apasă tastele 1 și 2 pentru comutarea între canalele de afișaj.

Accesul la canalele de reglaj:

→ Se răsfoiește cu tasta 1 până la ultimul canal de afișaj, iar apoi se ține apăsată tasta 1 pentru cca. 2 s.

Dacă se poate vedea un **canal de setare** pe display, atunci se poate vedea simbolul **SET** în partea dreaptă, lângă denumirea canalului.

→ Se apasă tasta 3 pentru selectarea unui canal de setare.

SET începe aprinderea intermitentă.


→ Valoarea se setează cu tastele 1 și 2.

→ Se apasă scurt tasta 3.

SET apare din nou permanent și se memorează valoarea reglată.

4 Display-ul de monitorizare a sistemului

Display-ul de monitorizare a sistemului



Display-ul de monitorizare a sistemului se compune din 3 domenii: Afişajul canalului, bara cu simboluri și reprezentarea sistemului.

Afișajul canalului



Afișajul canalului este compus din două rânduri. În afișajul superior cu 16 segmente se afișează în principal denumire de canale / puncte de meniu. În afișajul inferior cu 16 segmente se afișează valori.

Bara cu simboluri




Simbolurile suplimentare din bara cu simboluri prezintă starea actuală a sistemului.

afişaj permanent	intermitent	Afişaje de stare:
①		Releu 1 activ
*		Temperatura maximă a rezervorului depășită
	⚠ + *	Oprirea de urgență a rezervorului activă
	⚠	Oprirea de urgență a colectorului activă
①	*	Răcirea colectorului activă
①	*	Răcirea sistemului activă
① + *		Răcirea rezervorului activă
*	⚠	Răcirea rezervorului concediu activată
① + *	⚠	Răcirea rezervorului concediu activă
*	*	Limitarea minimă a colectorului activă
	*	Funcția de protecție contra înghețului activată
	*	Funcția de protecție contra înghețului activă
①	*	Regim manual Releu 1 POR
①	*	Regim manual Releu 1 OPR
†	*	Defecțiune a senzorului

Reprezentarea sistemului


În display-ul de monitorizare a sistemului se afișează schema selectată. Ea se compune din mai multe simboluri ale componentelor de sistem, care se aprind intermitent în funcție de starea sistemului, sunt afișate permanent sau sunt ascunse.



4.1 Coduri de aprindere intermitentă

- Pompa se aprinde intermitent dacă este activ releul
- Simbolurile senzorilor se aprind intermitent dacă este selectat canalul de afișaj corespunzător
- Senzorii se aprind intermitent rapid dacă există o defecțiune a senzorului


5 Punere funcț.



→ Realizarea conexiunii de rețea

Regulatorul parcurge o fază de initializare.

Dacă regulatorul este pus în funcție pentru prima dată sau după o resetare, atunci trebuie parcurs un meniu de punere în funcție. Meniul de punere în funcție conduce utilizatorul prin canalele de reglare pentru funcționarea instalației.



Punere funcț.

1. Limba

→ Se regleză limba de meniu dorită.

LANG

Selectarea limbii

Selectie: dE, En, Fr, Es, It

Setare fabrică: En

2. Unitate temperatură

→ Se regleză unitatea dorită.

UNIT

Unitate temperatură

Selectie: °F, °C

Setare fabrică: °C

3. Temperatura maximă a rezervorului

→ Se regleză temperatura maximă dorită a rezervorului.

S MX


Temperatura maximă a rezervorului

Domeniu de reglare: 4 ... 95 °C [40 ... 200 °F]

Setare fabrică: 60 °C [140 °F]

Indicație

Regulatorul este echipat cu o funcție de oprire de urgență care nu poate fi modificată, care dezactivează sistemul de îndătă ce rezervorul atinge o temperatură de 95 °C [200 °F].



Punere funcț.

4. Comanda pompelor

→ Se setează tipul comenzii pompelor.

PUM

Comanda pompelor

Selectie: OnOF, PULS, PSOL, PHEA

Setare fabrică: PSOL

Se poate selecta între următoarele tipuri: Setarea

Pompă standard fără reglarea turației

- PorOPR (Pompă por / Pompă opr)

Setarea Pompă standard cu reglarea turației

- PULS (comanda pachetului de puls prin releul de semiconductor)

Setarea pompei de eficiență crescută (pompă EC)

- PSOL (profil PWM pentru o pompă solară EC)
- PHEA (profil PWM pentru o pompă de încălzire EC)



5. Turație minimă

→ Setarea turației minime pentru pompa corespunzătoare.

nMN

Turație minimă


Domeniu de reglare: (10) 30 ... 100 %

Setare fabrică: 30 %



Indicație

La utilizarea unor consumatori care nu au turația reglată, de ex. supape, turația trebuie reglată pe 100 %.



6. Turație maximă

→ Setarea turației maxime pentru pompa corespunzătoare.

nMX

Turație maximă

Domeniu de reglare: (10) 30 ... 100 %

Setare fabrică: 100 %



Indicație

La utilizarea unor consumatori care nu au turația reglată, de ex. supape, turația trebuie reglată pe 100 %.

Punere funcț.


Confirmare

Finalizarea meniului de punere în funcțiune

După ultimul canal al meniului de punere în funcțiune se solicită o confirmare a setărilor realizate.

- Se apasă tasta 3 pentru confirmarea setărilor realizate în meniul de punere în funcțiune.

În acest moment, regulatorul este gata de funcționare cu setările tipice pentru schema instalației selectată.




6 Vederea de ansamblu asupra canalului

6.1 Canale de afișaj

Indicație

Canalele de afișaj și de reglare, cât și domeniile de reglare sunt dependente de sistemul selectat, de funcțiile și opțiunile, și de componentele conectate.

Afișajul perioadelor de timp - purjare înapoi Inițializare



INIT

Inițializare ODB activă
Afișează invers timpul reglat în tDTO.

Timp de umplere



FLL

Timpul de umplere ODB activ
Afișează invers timpul reglat în tFLL.

Stabilizare



STAB

Stabilizare ODB activă
Afișează invers timpul reglat în tSTB.

Afișajul temperaturilor colectorului**COL**

Temperatura colectorului

Interval de afișaj: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Indică temperaturile actuale ale colectorului.

Afișajul temperaturilor rezervorului**TST, TSTT**

Temperaturile rezervorului

Interval de afișaj: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Indică temperaturile rezervorului.

- TST : Temperatura rezervorului
- TSTT: Temperatura rezervorului sus

Afișajul senzorilor 3, 4 și VFD**S3, S4, VFD**

Temperaturile senzorilor

Interval de afișaj: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

VFD: 0 ... 100 °C [32 ... 212 °F]

Prezintă temperatura actuală a respectivului senzor suplimentar fără funcția de reglare.

- S3 : Temperatura la senzorul 3
- S4 : Temperatura la senzorul 4
- VFD: Grundfos Direct Sensor™

**Indicație**

S3 și S4 se afișează numai dacă sunt conectați senzori la clemele corespunzătoare. VFD este afișat numai dacă a fost conectat și înregistrat un Grundfos Direct Sensor™.

Afișajul altor temperaturi**TFL**

Alte temperaturi măsurate

Interval de afișaj: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Prezintă temperatura actuală la senzorul respectiv.

- TFL : Temperatură tur
- TR : Temperatură retur

**Indicație**

TFL/ TR se afișează numai dacă este activată opțiunea contorizarea cantității de căldură (OHQM).

Afișarea debitului**I/h**

Debit

Indică debitul momentan la senzorul de șarjă VFD.

Intervalul de afișaj depinde de tipul selectat al senzorului.

Afișajul turației actuale a pompelor**n %**

Turația actuală a pompelor

Interval de afișaj: 30 ... 100 %

Afișează turația actuală a pompei corespunzătoare.



kWh/MWh

Cantitatea de căldură în kWh / MWh

Canal de afișaj

Afișează cantitatea de căldură câștigată – disponibil numai dacă este activată opțiunea Bilanțul cantității de căldură (**OHQM**).

Contorizarea respectiv calculul bilanțului pentru cantitatea de căldură pot fi realizate în 2 moduri diferite (a se vedea pagina 22): cu debit fix sau cu Grundfos Direct Sensor™ VFD. Valoarea este afișată în canalul **kWh** în kWh și în canalul **MWh** în MWh. Cantitatea de căldură totală rezultă din suma ambelor valori.

Cantitatea de căldură însumată poate fi resetată pe 0. De îndată ce este selectat unul din canalele de afișaj ale cantității de căldură, pe display apare permanent simbolul **SET**.


→ Se apasă tasta 3 pentru aproximativ 2 secunde pentru a accesa modul Reset al contorului.

Se aprinde intermitent simbolul **SET**, iar valoarea pentru cantitatea de căldură se resetează pe 0.

→ Se apasă tasta 3 pentru încheierea procesului Reset.

Nu se apasă nicio tastă timp de aproximativ 5 s dacă se dorește întreruperea procesului Reset. Display-ul revine în modul de afișaj.

Contorul orelor de funcționare



h P

Contorul orelor de funcționare

Canal de afișaj

Contorul orelor de funcționare însumează orele de funcționare ale releeui respectiv. Pe display se afișează numai ore întregi.

Orele de funcționare însumate pot fi resetate pe 0. De îndată ce este selectat un canal al orelor de funcționare, pe display apare permanent simbolul **SET**.

→ Se apasă tasta 3 pentru aproximativ 2 secunde pentru a accesa modul Reset al contorului.

Se aprinde intermitent simbolul **SET**, iar valoarea pentru orele de funcționare se resetează pe 0.

→ Se apasă tasta 3 pentru încheierea procesului Reset.

Nu se apasă nicio tastă timp de aproximativ 5 s dacă se dorește întreruperea procesului Reset. Display-ul revine în modul de afișaj.

6.2 Canale de reglare

Reglaj ΔT



DT O

Diferență temperaturii de pornire

Domeniul de reglare: 1.0 ... 20.0 K [2.0 ... 40.0 °Ra]

Setare fabrică: 6,0 K [12,0 °Ra]

Regulatorul se comportă ca un regulator diferențial standard. Se pornește pompa dacă diferența de temperatură atinge sau depășește diferența de pornire.

Dacă diferența de temperatură atinge sau coboară sub diferența setată a temperaturii de oprire, se oprește releul corespunzător.

Indicație

Diferența de temperatură pornire trebuie să fie cu cel puțin 0.5 K [1 °Ra] mai mare decât diferența temperaturii de oprire.



DT F

Diferență temperaturii de oprire

Domeniul de reglare: 0.5 ... 19.5 K [1.0 ... 39.0 °Ra]

Setare fabrică: 4.0 K [8.0 °Ra]

Indicație

Dacă se activează opțiunea de purjare înapoi **ODB**, atunci se adaptează valorile pentru parametrii **DTO**, **DTF** și **DTS** la valorile optimizate pentru sistemele de purjare înapoi:

DT O = 10 K [20 °Ra]

DT F = 4 K [8 °Ra]

DT S = 15 K [30 °Ra]

Se ignoră setările realizate deja în aceste canale și trebuie repeta-te, dacă se dezactivează ulterior **ODB**.

Reglarea turației



DTS

Diferență de temperatură setată

Domeniul de reglare: 1.5 ... 30.0 K [3.0 ... 60.0 °Ra]

Setare fabrică: 10.0 K [20.0 °Ra]



RIS

Creșter

Domeniul de reglare: 1 ... 20 K [2 ... 40 °Ra]

Setare fabrică: 2 K [4 °Ra]

Indicație

Pentru reglarea turației, modul de funcționare al releului trebuie pus pe Auto (canalul de reglare **MAN**)

Se pornește pompa și rulează pentru 10 s cu o turație de 100 % dacă diferența de temperatură atinge sau depășește diferența de pornire. Turația scade apoi la turația minimă.

Dacă se depășește diferența temperaturii nominale, turația pompei crește cu o treaptă (10 %). Cu ajutorul parametrului "Creșter" este posibilă adaptarea comportamentului de reglare. De fiecare dată, când diferența de temperatură crește cu valoarea de creștere reglabilă, turația este crescută cu câte o treaptă până la un maxim de 100 %. Dacă diferența de temperatură coboară sub valoarea de creștere reglabilă, turația este redusă cu o treaptă.

Indicație

Diferența de temperatură setată trebuie să fie cu cel puțin 0,5 K [1 °Ra] mai mare decât diferența temperaturii de pornire.

**PUM**

Comanda pompelor

Selectie: OnOF, PULS, PSOL, PHEA

Setare fabrică: PSOL

Cu acest parametru se poate seta tipul comenzi pompelor. Se poate selecta între următoarele tipuri:

Setarea Pompa standard fără reglarea turației

- PorOPR (Pompa por / Pompa opr)


Setarea Pompa standard cu reglarea turației

- PULS (comanda pachetului de puls prin releul de semiconductor)

Setarea pompei de eficiență crescută (pompa EC)

- PSOL (profil PWM pentru o pompa solară EC)

- PHEA (profil PWM pentru o pompa de încălzire EC)

Turație minimă**nMN**

Turație minimă

Domeniul de reglare: (10) 30 ... 100 %

Setare fabrică: 30 %

nMN, dacă este activat ODB: 50 %

O viteza relativă minimă a pompei poate fi alocată la ieșirea R1 prin intermediul canalului de ajustare **nMN**.

**Indicație**

La utilizarea unor consumatori care nu au turația reglată, de exemplu supape, turația trebuie reglată pe 100 %.

**nMX**

Turația maximă

Domeniul de reglare: (10) 30 ... 100 %


Setare fabrică: 100 %

O viteza relativă maximă a pompei poate fi alocată la ieșirea R1 prin intermediul canalului de ajustare **nMX**.

**Indicație**

La utilizarea unor consumatori care nu au turația reglată, de exemplu supape, turația trebuie reglată pe 100 %.

Temperatura maximă a rezervorului

S MX
SET
60 °C

S MX

Temperatura maximă a rezervorului

Domeniu de reglare: 4 ... 95°C [40 ... 200°F]

Setare fabrică: 60°C [140°F]

Dacă temperatura rezervorului atinge temperatura maximă setată, se împiedică o încărcare suplimentară a rezervorului, iar astfel o supraîncălzire periculoasă. Este stabilit un histerezis de 2K [4 °Ra] pentru temperatura maximă a rezervorului.

Dacă este depășită temperatura maximă a rezervorului se afișează permanent .

Indicație

Temperatura maximă a rezervorului poate fi depășită dacă este activată răcirea colectorului sau răcirea sistemului. Pentru evitarea avariilor instalației, regulatorul este echipat cu o oprire de urgență internă care dezactivează sistemul de îndată ce rezervorul atinge o temperatură de 95°C [200°F].

Oprirea de urgență a rezervorului

OS EM
SET
OFF

OS EM

Opțiunea Oprirea de urgență a rezervorului

Domeniu de reglare: ON, OFF

Setare fabrică: OFF

Această opțiune este folosită pentru activarea opririi interne de urgență a rezervorului și pentru un senzor superior al rezervorului. Dacă temperatura la senzorul de referință depășește 95°C, se blochează rezervorul 1 și se oprește încărcarea până când temperatura coboară sub 90°C.

Indicație

Senzorul S3 se utilizează ca senzor de referință.

Oprirea de urgență a colectorului

EM
SET
130

EM

Temperatura limită a colectorului

Domeniu de reglare: 80 ... 200°C [170 ... 390°F]

Setare fabrică: 130°C [270°F]

Dacă temperatura colectorului depășește temperatura limită a colectorului setată, se oprește pompa solară (R1) pentru a evita o supraîncălzire periculoasă a componentelor solare (oprirea de urgență a colectorului). La depășirea temperaturii limită a colectorului, pe display se aprinde intermitent .

Indicație

Dacă este activată opțiunea Purjare înapoi ODB, se reduce domeniul de reglare al EM pe 80 ... 120°C [170 ... 250°F]. În acest caz, setarea din fabrică este 95°C [200°F].

ATENȚIONARE! Pericol de accidentare! Pericol de avarii ale sistemului prin socuri de presiune!



Dacă se utilizează apa ca agent pentru transferul de căldură într-un sistem de presurizat, atunci apa începe să fierbă la 100°C [212°F].
 **La sistemele de presurizate cu apă ca agent pentru transferul de căldură nu se reglează temperatura limită a colectorului peste 95°C [200°F]!**

Funcții de răcire

În cele ce urmează sunt descrise detaliat 3 funcții de răcire – Răcirea colectorului, Răcirea sistemului și Răcirea rezervorului. Pentru toate cele 3 funcții de răcire sunt valabile indicațiile următoare:



Indicație

Funcțiile de răcire nu devin active atât timp cât este posibilă o încărcare solară.

Răcirea colectorului




OCC

Opțiunea Răcirea colectorului

Domeniu de reglare: OFF/ON

Setare fabrică: OFF



CMX

Temperatura maximă a colectorului

Domeniu de reglare: 70 ... 160 °C [150 ... 320 °F]

Setare fabrică: 110 °C [230 °F]

Funcția de răcire a colectorului menține temperatura colectorilor prin încălzirea forțată a rezervorului în zona de funcționare până când se oprește funcționarea din motive de siguranță la o temperatură a rezervorului de 95 °C [200 °F].

Sistemul solar se oprește dacă temperatura rezervorului atinge temperatura maximă a rezervorului. Dacă temperatura colectorului atinge temperatura maximă a rezervorului, pompa solară se pornește până când se coboară din nou sub această valoare limită a temperaturii. Este posibilă creșterea din nou a temperaturii rezervorului (temperatura maximă a rezervorului activă cu rang inferior), însă numai până la 95 °C [200 °F] (oprirea de siguranță a rezervorului).

Dacă este activă funcția de răcire a colectorului, pe display se afișează (intermitent) ① și ✽.



Indicație

Această funcție este disponibilă numai dacă este dezactivată răcirea sistemului (**OSYC**).

Răcirea sistemului



OSYC

Opțiunea Răcirea sistemului

Domeniu de reglare: OFF/ON

Setare fabrică: OFF



DTCO

Diferența temperaturii de pornire

Domeniu de reglare: 1.0 ... 30.0 K [2.0 ... 60.0 °Ra]

Setare fabrică: 20.0 K [40.0 °Ra]

Răcirea sistemului are rolul de a menține gata de funcționare sistemul solar pentru o perioadă mai lungă de timp. Ea ignoră temperatură maximă a rezervorului pentru a descărca termic câmpul colector și agentul pentru transferul de căldură în zilele cu radiație puternică. Dacă temperatura rezervorului depășește temperatură maximă a rezervorului și este atinsă diferența temperaturii de pornire **DTCO**, pompa solară rămâne pornită sau este pornită. Încărcarea solară este efectuată atât timp până când diferența de temperatură coboară sub valoarea reglată **DTCF** sau este atinsă temperatura limită setată a colectorului. Dacă este activă funcția de răcire a sistemului, pe display se afișează (intermitent) ① și ✽.



DTCF

Diferența temperaturii de oprire

Domeniu de reglare: 0.5 ... 29.5 K [1.0 ... 59.0 °Ra]

Setare fabrică: 15.0 K [30.0 °Ra]



Indicație

Această funcție este disponibilă numai dacă este dezactivată răcirea colectorului (**OCC**).

Răcirea rezervorului


OFF
THOL
SET

OSTC

Opțiunea Răcirea rezervorului
Domeniu de reglare: OFF/ON
Setare fabrică: OFF


OFF
OTHOL
SET

OHOL

Opțiunea Răcirea rezervorului concediu
Domeniu de reglare: OFF/ON
Setare fabrică: OFF


OFF
THOL
SET

THOL

Temperatură răcirea rezervorului concediu
Domeniu de reglare: 20 ... 80 °C [70 ... 175 °F]
Setare fabrică: 40 °C [110 °F]

Dacă este activată funcția de răcire a rezervorului, regulatorul încearcă să răcească rezervorul pe timpul nopții pentru a-l pregăti de încărcare în ziua următoare.

Dacă, la depășirea temperaturii rezervorului (**S MX**), temperatura colectorului scade sub temperatură rezervorului, atunci se reactivează sistemul pentru răcirea rezervorului. Funcția de răcire rămâne activă până când temperatura rezervorului scade din nou sub temperatură maximă setată a rezervorului (**S MX**). Pentru răcirea rezervorului este stabilit un histerezis de 2 K [4 °Ra]. Pragurile de temperatură de referință pentru funcția de răcire a rezervorului sunt **DTO** și **DTF**.

Dacă nu se așteaptă un consum de apă menajeră pentru un perioadă mai îndelungată, atunci poate fi activată opțiunea suplimentară Răcirea rezervorului concediu **OHOL**, pentru extinderea răciri rezervorului.

Dacă este activat **OHOL**, temperatura reglabilă **THOL** înlocuiește temperatură maximă a rezervorului (**S MX**) ca temperatură de oprire pentru funcția de răcire a rezervorului.

Dacă este activată Răcirea rezervorului concediu, pe display se afișează (intermitent)  și .

Pe durata în care este activată Răcirea rezervorului concediu, pe display se afișează (intermitent) ,  și .

Limitarea minimă a colectorului


OFF
OCN
SET

OCN

Opțiunea limitarea minimă a colectorului
Domeniu de reglare: OFF/ON
Setare fabrică: OFF


OFF
CMN
SET

CMN

Temperatura minimă a colectorului
Domeniu de reglare: 10.0 ... 90.0 °C [50.0 ... 190.0 °F]
Setare fabrică: 10.0 °C [50.0 °F]

Dacă este activată limitarea minimă a colectorului, regulatorul pornește pompa (R1) numai dacă este depășită temperatura minimă a colectorului. Limitarea minimă a colectorului împiedică pornirea prea frecventă a pompei la temperaturi prea joase ale colectorului. Pentru această funcție este stabilit un histerezis de 5 K [10 °Ra]. Pe display se afișează (intermitent)  pe durata în care este activă limitarea minimă a colectorului.



Indicație

Când este activ **OSTC** sau **OCF**, se dezactivează limitarea minimă a colectorului. În cazul acesta, temperatura colectorului poate să coboare sub **CMN**.

Funcția de protecție contra înghețului



OCF

Opoziunea Funcție de protecție contra înghețului

Domeniu de reglare: OFF/ON

Setare fabrică: OFF



CFR

Temperatura de protecție antiîngheț

Domeniul de reglare: -40.0 ... +10.0 °C [-40.0 ... +50.0 °F]

Setare fabrică: +4.0 °C [+40.0 °F]

Funcția de protecție contra înghețului activează circuitul de încărcare dintre colector și rezervor dacă temperatura cobaoră sub temperatura de protecție antiîngheț setată. În felul acesta se protejează contra înghețului și îngroșării agentul pentru transferul de căldură. Regulatorul dezactivează circuitul de încărcare dacă temperatura de protecție antiîngheț este depășită cu 1 K [2°Ra].

Pe display se afișează dacă este activată funcția de protecție contra înghețului. Dacă este activă funcția de protecție contra înghețului, pe display se afișează (intermitent) și .



Indicație

Funcția de protecție contra înghețului este folosită numai în zonele în care numai în puține zile, temperaturile ajung în jurul temperaturii de îngheț, deoarece pentru această funcție stă la dispoziție numai cantitatea de căldură limitată a rezervorului.

Pentru a proteja rezervorul contra pagubelor prin îngheț se suprimă funcția de protecție contra înghețului dacă temperatura rezervorului cobaoră sub +5 °C [+40 °F].

Înregistrare Grundfos Direct Sensor™



GFD

Înregistrare Grundfos Direct Sensor™

Selecție: OFF, 12, 40, 40F

Setare fabrică: OFF

Înregistrarea unui senzor digital pentru debit, care poate fi utilizat pentru contorizarea cantității de căldură.

OFF : niciun Grundfos Direct Sensor™

12 : VFD 1-12 (numai amestec propilenglicol / apă)

40 : VFD 2-40

40F : VFD 2-40 Fast (numai apă)

Contor. cant căld.



OHQM

Opoziune contorizarea cantității de căldură

Domeniu de reglare: OFF/ON

Setare fabrică: OFF

Dacă se activează OHQM, se poate calcula și afișa cantitatea de căldură căstigată.

Contorizarea respectiv calculul bilanțului pentru cantitatea de căldură pot fi realizate în 2 moduri diferite (a se vedea mai jos): cu debit fix sau cu Grundfos Direct Sensor™ VFD.

Calculul bilanțului cantității de căldură cu debit stabilit fix

Calculul bilanțului cantității de căldură se face ca "evaluare" cu diferența dintre temperatura pe tur și return și prin debitul setat (la o rată de 100 % a pompelor).

- În canalul **FMAX** se setează debitul (l/min) citit.
- Se introduce tipul de antigel și conținutul de antigel al agentului pentru transferul de căldură în canalele **MEDT** și **MED%**.



FMAX

Debit în l/min

Domeniu de reglare: 0.5 ... 100.0

Setare fabrică: 6.0



Indicație

Canalul **FMAX** este disponibil numai dacă în canalul **SEN** s-a setat selecția **OFF** sau dacă nu este activat niciun VFD Grundfos Direct Sensor™.

Contorizarea cantității de căldură cu VFD Grundfos Direct Sensor™

Este posibilă o contorizare a cantității de căldură cu VFD Grundfos Direct Sensor™ în toate sistemele.

Pentru efectuarea unei contorizări a cantității de căldură se procedează în felul următor:

- Se înregistrează VFD Grundfos Direct Sensor™ în canalul **GFD**.
- Se setează poziția **VFD** Grundfos Direct Sensor™ în canalul **SEN**.
- Se introduce tipul agentului pentru transferul de căldură și concentrația de antigel în canalele de reglare **MEDT** și **MED%**.



SEN

Senzor digital de debit (numai dacă GFD = 12, 40 sau 40F)

Selectie: OFF, 1, 2

Setare fabrică: 2

Tipul înregistrării debitului:

OFF : debit fix (afişajul debitului)

1 : Grundfos Direct Sensor™ în tur

2 : Grundfos Direct Sensor™ în return

Alocarea senzorilor pentru contorizarea cantității de căldură:

SEN = 1	SEN = 2	SEN = OFF
SVL SRL	SVL SRL	SVL SRL
GFD	S4	S4 GFD



MEDT

Conducător de căldură

Domeniu de reglare: 0 ... 3

Setare fabrică: 1

Agentul pentru transferul de căldură:

0 : Apă

1 : Propilenglicol

2 : Etilenglicol

3 : Tyfocor® LS/G-LS



MED%: Concentrația antigelului

în Vol-% (MED% este ascuns dacă MEDT este setat 0 sau 3.)

Domeniu de reglare: 20 ... 70 %

Setare fabrică: 45 %


Opțiunea de purjare înapoi



Indicație

În sistemele de purjare înapoi sunt necesare componente suplimentare, cum ar fi un rezervor de depozitare. Opțiunea Purj. În. se activează numai dacă au fost instalate profesional toate componentele necesare.

Într-un sistem antirefuzator, agentul pentru transferul de căldură curge într-un recipient de colectare, dacă nu are loc o încărcare solară. Opțiunea de purjare înapoi inițiază umplerea sistemului dacă începe încărcarea solară. Dacă este activată opțiunea Purjare înapoi, pot fi realizate setările descrise în cele ce urmează.



ODB

Opțiunea de purjare înapoi

Domeniu de reglare: OFF/ON

Setare fabrică: OFF



Indicație

Dacă este activată funcția Purjare înapoi, atunci funcțiile de răcire și funcția de protecție contra înghețului nu sunt la dispoziție. Dacă au fost activate deja anterior una sau mai multe funcții dintre acestea, atunci acestea se dezactivează de îndată ce se activează **ODB**. Acestea rămân activate și dacă **ODB** este dezactivat din nou ulterior.



Indicație

Dacă se activează funcția Purjare înapoi **ODB**, atunci se adaptează setările de fabrică pentru parametrii **nMN**, **DTO**, **DTF** și **DTS** la o valoare optimizată pentru sistemele de purjare înapoi:

Se modifică suplimentar domeniul de reglare și setarea din fabrică a oprii de urgență a colectorului. Se ignoră setările realizate deja în aceste canale și trebuie repetațe, dacă se dezactivează ulterior opțiunea de purjare înapoi.

Interval condiție de pornire



tDTO

Interval condiție de pornire

Domeniu de reglare: 1 ... 100 s

Setare fabrică: 60 s

Cu parametrul **tDTO** se setează intervalul de timp în care trebuie introdusă permanent condiția de pornire.

Timp umpl.



tFLL

Timp umpl.

Domeniu de reglare: 1.0 ... 30.0 min

Setare fabrică: 5.0 min

Timpul de umplere este setat cu parametrul **tFLL**. Pe durata aceasta, pompa este utilizată la turație de 100 %.

Stabilizare



tSTB

Stabilizare

Domeniu de reglare: 1.0 ... 15.0 min

Setare fabrică: 2.0 min

Cu parametrul **tSTB** se setează intervalul de timp în care se ignoră condiția de oprire după finalizarea timpului de umplere.

Modul de funcționare

MAN SET
Auto

MAN

Modul de funcționare

Domeniul de reglare: OFF, Auto, ON

Setare fabrică: Auto

Pentru lucrări de control și service se poate seta manual modul de funcționare al releelor. Pentru aceasta trebuie selectat canalul de reglare **MAN**, în care pot fi realizate următoarele setări:

- **MAN**

Modul de funcționare

OFF : Releu oprit △ (intermitent) + ⌂

Auto : Releu în regimul de reglare automat

POR : Releu pornit △ (intermitent) + ⌂ + ⌂

Indicație

După finalizarea lucrărilor de control și service trebuie setat modul de funcționare din nou pe **Auto**. În regimul manual nu este posibil un regim de reglare normal.

Limba

LANG SET
En

LANG

Selectarea limbii

Selecție: dE, En, Fr, Es, It

Setare fabrică: En

Canal de reglare pentru limba meniului.

- dE: Deutsch (germană)
- En: Englisch (english)
- Fr : Französisch (franceză)
- Es: Spanisch (spaniolă)
- It : Italienisch (italiană)

Unitate

UNIT SET
°C

UNIT

Selectarea unității de temperatură

Selecție: °F, °C

Setare fabrică: °C

În canalul acesta poate fi selectată unitatea în care se afișează temperaturi și diferențe de temperatură. și pe durata funcționării se poate comuta între °C/K și °F/Ra.

Temperaturile și diferențele de temperatură în °F și °Ra sunt afișate fără prescurtarea de unitate. Dacă se selectează °C, se afișează prescurtările de unitate pentru valori.

Reset

RESE SET

RESE

Funcția de resetare

Cu funcția Reset pot fi resetate toate setările la setările din fabrică.

- ➔ Se apasă tasta 3 pentru efectuarea unei resetări

Să pierd toate setările realizate anterior! Din acest motiv, la selectarea funcției de resetare, urmează întotdeauna o întrebare de siguranță.

Întrebarea de siguranță se confirmă numai dacă sunteți sigur că trebuie resetate toate setările la setarea din fabrică!

SAVE SET
YES

Întrebarea de siguranță

- ➔ Pentru confirmarea întrebării de siguranță se apasă tasta 3

Indicație

Dacă s-a realizat o resetare se derulează din nou meniul de punere în funcție (a se vedea pagina 11).

7 Detectarea erorilor

Dacă apare un caz de perturbație, pe display se afișează un cod de eroare peste simboluri:

Pe display apare simbolul , iar simbolul  se aprinde intermitent.

Display-ul este stins permanent.

Defecțiune a senzorului. În canalul de afișaj corespunzător al senzorului se afișează un cod de eroare în locul unei temperaturi.

888.8

- 88.8

Întreruperea cablului. Se controlează cablul.

Scurtcircuit. Se controlează cablul.

Senzorii de temperatură Pt1000 deconectați pot fi verificati cu un aparat de măsurare a rezistenței și au valorile de mai jos ale rezistențelor la temperaturile corespunzătoare.

°C	°F	Ω	°C	°F	Ω
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442

Valorile de rezistență ale senzorilor
Pt1000

Dacă este stins display-ul, se controlează alimentarea electrică a regulatorului. Este întreruptă?

nu


da

Siguranța regulatorului este posibil să fie defectă. Aceasta devine accesibilă după detasarea obturatorului și poate fi înlocuită prin siguranță de rezervă alăturată.


Se controlează cauza și se reface alimentarea cu energie electrică.




Pompa devine fierbinte, însă nu există transfer de căldură de la colector către rezervor, turul și returul sunt la fel de calde; eventuale efervescențe în conducte.




Pompa pornește scurt, se oprește, pornește din nou și-md. ("vibratia regulatorului")



Pompa se pornește mai târziu.





Diferența de temperatură dintre rezervor și colector devine foarte mare pe durata funcționării; circuitul colector nu poate evacua căldura.



Indicație

Pentru răspunsurile întrebărilor frecvente (FAQ) se consultă www.resol.com.

Rezervoarele se răcesc pe timp de noapte.



8 Index

A	
Afișaje.....	10
B	
Bilanțul cantității de căldură.....	22
C	
Comunicarea datelor/magistrală.....	6
Conexiune electrică	5
Contor. cant căld.....	22
D	
Date tehnice	4
Debit	14, 22
Detectarea erorilor.....	25
Display de monitorizare	10
F	
Funcția de protecție contra înghețului	21
Funcția de răcire.....	18
L	
Limba.....	24
M	
Modul de funcționare.....	24
Montajul.....	5

O	
Oprirea de urgență a colectorului	18
Optiunea de purjare înapoi	23
P	
Punere funct.....	11
R	
Răcirea colectorului	19
Răcirea rezervorului	20
Reglaj ΔT	16
Reglajul diferenței de temperatură (reglaj ΔT)	16
Reglarea turăției	16
Reprezentarea sistemului.....	10
S	
Senzor	22
T	
Temperatura minimă a colectorului.....	20

Software License Information (Firmware Version 3.00)

Copyright 2020 (c) Raspberry Pi (Trading) Ltd.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Optionales Zubehör | Optional accessories
Accessoires optionnels | Accesorios opcionales
Accessori opzionali: **www.resol.de/4you**

Distribuitorul dumneavoastră de specialitate:

RESOL—Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10
45527 Hattingen / Germania

Tel.: +49 (0)2324 / 9648 - 0
Fax: +49 (0)2324 / 9648 - 755
www.resol.com
info@resol.com

Instrucții importante

Textele și desenele din aceste instrucții au fost concepute cu atenție deosebită și conform celor mai bune cunoștințe. Deoarece nu pot fi excluse erorile, dorim să atragem atenția asupra următoarelor:

Baza proiectelor dumneavoastră trebuie să fie exclusiv propriile calcule și proiectări pe baza standardelor și reglementărilor respective. Excludem orice răspundere privind responsabilitatea pentru toate desenele și textele publicate în aceste instrucții; acestea au doar caracter de exemplificare. Dacă se utilizează sau se utilizează conținuturile transmise, atunci acesta are loc exclusiv pe răspunderea proprie a respectivului utilizator. Se exclude explicit răspunderea editorului privind indicațiile inadecvate, incomplete sau greșite și toate eventualele pagube produse.

Observații

Designul și specificațiile pot fi modificate fără anunț prealabil.
Figurile pot fi diferențiate minor de modelul de producție.

Caseta lucrării

Aceste instrucții de montaj și de utilizare, inclusiv toate părțile sale, sunt protejate prin drepturi de autor. O utilizare în afara dreptului de autor necesită acordul societății **RESOL—Elektronische Regelungen GmbH**. Acest lucru este valabil în special pentru multiplicări/copii, traduceri, micro-copii și memorarea sistemelor electronice.